



# Installation HUWER



**REFERENCE NFA6 6200**

## ***I - ÉLÉMENTS PRINCIPAUX***

- Châssis DAF CF 65 18T
- Pompe à vide HU 1000
- Pompe HP KD 715 P55

