



# Installation HUWER



**REFERENCE NFAB 6268**

## ***I - ÉLÉMENTS PRINCIPAUX***

- Châssis SEMI REMORQUE TR'AX PTAC 34T
- Pompe à vide ALPHA 20 EX

