

Châssis proposé

FORD RANGER



Ses atouts

- Volume de rangements **XXL**
- Sa **charge utile élevée** jusqu'à 600kg
- Véhicule **tout terrain** (4 roues motrices)



PTAC : **3200 kg**

Puissance moteur : **150 CV**

Empattement : **3,220 m**

Rayon de braquage : **6,200 m**

Longueur hors tout : **5,351 m**

Largeur hors tout : **1,85 m**

Hauteur hors tout : **1,84 m**



Caractéristiques techniques

CARROSSERIE

Fabrication en aluminium

CUVE

Capacité totale de 500 à 800 litres d'eau

POMPES HAUTE PRESSION (jusqu'à 44Kw)

SPECK de 16 à 100 litres d'eau et de 120 à 1000 Bars

Autres pompes sur demande

SIGNALISATION

Feux à éclats ou feux tournants, AK5 électrique ou manuel, bandes réfléchissantes de classe 1 ou classe 2.

ENROULEURS

Haute pression : Capacité de 80 ml de flexible.

De remplissage : Capacité de 50ml diamètre 15 avec niveau automatique.

COMMANDES DE L'EQUIPEMENT AU TABLEAU OU AVEC RADIOCOMMANDE

Compteur horaire, sélecteur de commandes, accélération/décélération, action maintenue, arrêt d'urgences, témoins de « sécurité » (manque d'eau), second émetteur.

NOUVEAU TABLEAU DE COMMANDE EN OPTION

Plus ergonomique, augmente le rendement de l'équipement, centralise les informations

Tableau équipé d'un superviseur (écran couleur 4,3 pouces LCD) affichant :

- Régime moteur
- La pression en temps réel
- Niveau d'eau et boue en temps réel
- Etat des sécurités (manque d'eau, cuve pleine, porteuse radio...)
- Le (les) capteur(s) défectueux en cas de panne (dans ce cas, shunt à l'écran par l'opérateur, pas d'intervention manuel dans le tableau)
- Message d'erreur à l'écran en cas de surpression (coupure de la pompe)
- Réglage à l'écran d'une pression maxi souhaitée par l'opérateur, en fonction du chantier
- Régulation de la pression maxi en cas de buse mal calibrée ou usée (économie de carburant, préservation des éléments mécaniques...)

NOTRE RESEAU D'AGENCES (un service de proximité sur tout le territoire national)

HUWER ILE DE FRANCE : ZA Ouest, 15 Rue de la Fontaine Chaude - 78660 ABLIS - 01 30 46 08 50 – contact@huwer-idf.com

HUWER AQUITAINE : 6-7-8 - ZI La Piastre - 33210 PREIGNAC - 05 56 63 37 83 – huwer-gso@huwer.com

HUWER NORD : ZI de Ruitz, 70 rue de Béthune - 62620 BARLIN - 03 21 53 51 71 – huwer-nord@huwer.com

HUWER PARIS NORD : ZA du Vert Galant, 18 Mail Joliot-Curie - 95310 SAINT OUEN L'AUMONE – 01 34 64 62 22 – huwer-pn@huwer.com

HUWER GRAND EST : ZAC de Jailly, 6 Allée des forgerons - BP 10030, 57535 MARANGE SILVANGE – 03 87 51 92 92 – huwer-ge@huwer.com

HUWER CENTRE : ZA du Verdier, La roche Vineuse - 71960 PIERRECLOS - 03 85 36 68 20 – huwer-centre@huwer.com

HUWER SUD : Route de la Petite Camargue - 30470 AIMARGUES - 04 66 88 02 11 – huwer-sud@huwer.com

HUWER SUD-EST : Quartier Bachaz, RN 7 - 83340 LE CANNET DES MAURES - 04 94 60 86 98 – huwer-se@huwer.com

HUWER NORMANDIE : Rue Joliot Curie Zone du Port d'Angot 76 410 ST AUBIN LES ELBEUF – 02 35 81 39 15 – sav.normandie@hydrovide.com

HUWER MIDI-PYRENEES : 5 impasse des Raisins – 31 470 FONSORBES – 05 62 14 72 55 – huwer-gso@huwer.com

HUWER OUEST : Rue de la Robinière – 49 430 LEZIGNE – 02 44 85 71 05 – sav.ouest@hydrovide.com

HUWER BRETAGNE : ZI du Kermassonnet – 56 700 KERVIGNAC – 02 97 65 74 97 – sav.bretagne@hydrovide.com

